

## ⚠ WARNING

- Please don't switch button to go-ahead or go back when the vehicle runs.
- Please don't drive on the dangerous road.
- Please use it on flat ground.
- Warning. Not to be used in traffic.
- Warning. This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed.
- Small Parts. Choking hazard!
- This toys has no brake.
- Use under supervision of adults, forbid driving in dangerous zone such as street, slope and stairs.
- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.



## ⚠ UPOZORNENIE

- Uistite sa, že vozidlo stojí, až potom meňte smer vpred/vzad.
- Nejazdite po nebezpečnej ceste.
- Používajte ho na rovnom povrchu.
- Upozornenie. Nepoužívajte v premávke.
- Upozornenie. Táto hračka je kvôli svojej maximálnej rýchlosti nevhodná pre deti do 3 rokov.
- Malé diely. Nebezpečenstvo udusení!
- Táto hračka nemá brzdu.
- Používajte vozidlo pod dohľadom dospeléj osoby; je zakázané jazdiť v nebezpečných zónach, ako sú ulice, svah a schody. Mali by ste nosiť ochranné vybavenie. Nepoužívajte v premávke.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože sa vyžaduje zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo nárazom spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích strán.



## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že vozidlo stojí, až potom měňte směr vpřed / vzad.
- Nejezděte po nebezpečné cestě.
- Používejte jej na rovném povrchu.
- Upozornění. Nepoužívejte v provozu.
- Upozornění. Tato hračka je kvůli své maximální rychlosti nevhodná pro děti do 3 let.
- Malé díly. Nebezpečí udušení!
- Tato hračka nemá brzdu.
- Používejte vozidlo pod dohledem dospělé osoby; je zakázáno jezdit v nebezpečných zónách, jako jsou ulice, svah a schody. Měli byste nosit ochranné vybavení. Nepoužívejte v provozu.
- Hračka by měla být používána opatrně, protože se vyžaduje dovednost, aby se zabránilo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran



## ⚠ WARNING

- Bitte schalten Sie den Knopf nicht ein oder aus, wenn das Fahrzeug fährt.
- Bitte fahren Sie nicht auf der gefährlichen Straße.
- Bitte benutzen Sie es auf ebenem Boden.
- Warning. Nicht im Verkehr verwendet werden.
- Warning. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner maximalen Geschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
- Kleinteile. Erstickungsgefahr! Dieses Spielzeug hat keine Bremsen.
- Verwenden Sie das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen und verbieten Sie das Fahren in gefährlichen Bereichen wie Straßen, Hängen und Treppen. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Stürze oder Kollisionen zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.



## ⚠ VIGYÁZAT

- Váltózás előtt ellenőrizze, hogy a jármű áll-e előre / hátra
- Ne vezessen veszélyes úton.
- Használja sima felületen.
- Figyelmeztetés. Ne használja a forgalomban.
- Figyelmeztetés. Ez a játék a maximális sebessége miatt 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészek. Fulladásveszély!
- Ennek a játéknak nincs féke.
- Használja a járművet felöltött felügyelete alatt; Tilos a vezetés veszélyes területeken, például utcákon, lejtőkön és lépcsőkön. Védőfelszerelést kell viselnie. Ne használja a forgalomban.
- A játékok óvatosan kell használni, mivel hozzáértésre van szükség a felhasználó vagy harmadik személyek sérülését okozó esések vagy ütések elkerülésére.



## ⚠ UWAGA

- Nie przelaczaj przycisku, aby jechać do przodu lub do tyłu w trakcie ruchu pojazdu
- Nie jedź niebezpieczną drogą.
- Proszę używać go na płaskim terenie.
- Uwaga: nie należy używać w ruchu ulicznym.
- Uwaga. Ta zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na maksymalną prędkość.
- Małe części. Ryzyko zadławienia!
- Te zabawki nie mają hamulca.
- Używaj pod nadzorem dorosłych, zabrania się wjeżdżania do strefy niebezpiecznej, takiej jak ulica, skarpa i schody.
- Należy nosić sprzęt ochronny. nie należy używać w ruchu ulicznym
- Zabawki należy używać ostrożnie, ponieważ jest to umiejętność wymagana, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich



## ⚠ ATENTIE

- Vă rugăm să nu comutați butonul pentru a merge înainte sau a merge înapoi atunci când vehiculul rulează.
- Vă rugăm să nu conduceți pe drumul periculos. Vă rugăm să-l utilizați pe un teren plat.
- Avertisment. Nu trebuie utilizat în trafic.
- Avertisment. Această jucărie nu este potrivită pentru copii sub 36 de luni datorită vitezei maxime.
- Pieșe mici. Pericol de înghițire! Aceste jucării nu au frână.
- Utilizați sub supravegherea adulților, interzicând conducerea în zonele periculoase, cum ar fi strada, panta și scările. Trebuie utilizat echipament de protecție. Nu trebuie utilizat în trafic.
- Jucăria trebuie folosită cu precauție, deoarece este necesară îndemânarea pentru a evita căderile sau coliziunile care produc vătămări utilizatorului sau terților.



**TÖLTÉS**  
NABÍJENÍ  
CHARGE  
NABÍJANIE  
Aufladen  
Ladowanie  
ÎNCĂRCARE

While connecting the storage battery, please make sure that they are connected in correct polarity.  
Během připojování akumulátoru se ujistěte, že jsou terminály připojeny správnou polaritou.  
Az akkumulátor csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a sorkapcsok a megfelelő polaritással vannak-e csatlakoztatva.  
Počas pripájania akumulátora sa uistite, že sú terminály pripojené správnou polaritou.  
Achten Sie beim Anschließen des Akkus auf die richtige Polarität.  
Podczas podłączania akumulatora należy upewnić się, że jest prawidłowo podłączona biegunowość.  
În timp ce conectați bateria de stocare, asigurați-vă că acestea sunt conectate în polaritate corectă.

black connecton  
černý konektor  
fekete csatlakozó  
čierny konektor

schwarzer Anschluss  
Conector negru  
czarne złącze



red terminal  
červený terminál  
piros csatlakozó  
červený terminál

red terminal  
czerwony terminal  
terminal roșu  
Roter Anschluss



schwarzes Terminal  
Terminal negru  
czarny terminal



black terminal  
černý terminál  
fekete csatlakozó  
čierny terminál

red connecton  
czerwone złącze  
Conector roșu  
Rotes terminal



red connecton  
červený konektor  
piros csatlakozó  
červený konektor